



CL-5KIT

CAVALLETTO A LIRA IN KIT DI MONTAGGIO

In legno massello di faggio, oliato

Manutenzione:

Le naturali variazioni di colore e di venatura non sono da considerarsi difetti ma caratteristiche del legno.

Per mantenere nel tempo la bellezza naturale del legno massello dei nostri cavalletti si consiglia di utilizzare olio di lino crudo da stendere con un panno morbido.

LYRE EASEL IN ASSEMBLY KIT

Made of solid beech-wood, oiled.

Maintenance:

The natural changes in colour and grains are not defects but characteristics of the wood.

To keep unchanged the natural beauty of our wooden easels we suggest the use of linseed raw oil to be applied with a soft cloth.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

I

- 1** Unire l'asta centrale **A** al traverso corto **C** e al traverso inferiore **D**.
- 2** Unire i due fianchi **E** ed **F** al corpo centrale fissando le quattro viti laterali mediante la chiave esagonale in dotazione.
- 3** Infilare i due bulloni 5x60 nei fori della mensola **B**. Applicare al cavalletto il blocchetto posteriore **H** e fissarlo alla mensola tramite i due dadi ad aletta, all'altezza desiderata.

GB

- 1** Join the central pole **A** to the part **C** and to the bottom part **D**.
- 2** Join the lateral parts **E** and **F** to the central block and fix the four bolts by using the endowed hexagon socket key.
- 3** Put the 2 bolts 5x60 in the holes of shelf **B**. Apply the back block **H** to the easel and fix it to the shelf with the two wing nuts, at the desired height.

DE

- 1** Mittleres aufrechtes Stück (**A**) mit dem oberen Querstück (**C**) und dem unteren Querstück (**D**) zusammenstecken.
- 2** Die beiden vorderen Beine (**E**) und (**F**) mit dem vormontiertem Mittelteil zusammenstecken und mit den mitgelieferten Inbusschrauben verschrauben.
- 3** Die beiden mitgelieferten Schrauben (5 X 60) durch die Bohrungen der Ablage (**B**) stecken. Das Hinterstück der Ablage (**B**) in der gewünschten Höhe hinter dem aufrechten Stück (**A**) positionieren und die Ablage (**B**) mit den Schrauben zusammenstecken. Danach das Hinterstück und die Ablage (**B**) mit den Schraubenmuttern fest verbinden.

